









Robo-C2



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




















* при необходимости увеличить клиренс платформы





* зафиксировать штатное крепление дисплея винтами на платформе





* подставка под ноги при необходимости

ООО «ПРОМОБОТ»

614066 Россия, г. Пермь

Шоссе Космонавтов

стр. 111А, пом.6

8 (800) 551-65-48

info@promo-bot.ru

